

1. Gerät sicher verpacken

1.1 Gerät positionieren

ErgoPack-Gerät auf Palette stellen



1.2 Gerät sichern

Bremsrollen feststellen (empfohlen: ca. 45° Stellung)



1.3 Zubehör sichern

Zubehör (z. B. Schlüssel, Ladegerät) im Ablagekasten fixieren
→ Alternativ: separaten Karton verwenden



1.4 Gerät fixieren

Gerät fest mit der Palette verbinden (z. B. Spanngurte)
→ Nur Folie reicht nicht aus



1.5 Außenverpackung anbringen und sichern

Kartonage oder vergleichbare Verpackung verwenden
Kartonage zusätzlich an der Palette fixieren
→ **Folie allein ist unzureichend**
Dokumente außen gut sichtbar anbringen



2. Dokumentation (Pflichtangaben)

2.1 Serviceinfo-Beileger

Vollständig ausfüllen
An Palette befestigen oder vorab per E-Mail service@ergopack.de senden
→ **Unvollständig = keine Bearbeitung möglich**

2.2 Gefahrgut (bei Lithium)

Gefahrguthinweise auf der Verpackung anbringen oder entfernen

Hinweis:

Um Gefahrgutzuschläge zu vermeiden, ist die Einsendung des LI-Akkupacks nicht zwingend erforderlich. Bei Wartung oder Reparatur Ihres ErgoPack-Systems kann auf das Beilegen des Akkupacks verzichtet werden, da dieser lediglich einer Sichtprüfung unterzogen wird, welche kundenseitig erfolgen kann

2.3 Lieferschein

Kundenseitiger Lieferschein muss beiliegen

3. Zubehörliste (vollständig angeben)

Bitte alle enthaltenen Komponenten mit Seriennummer auflühren:

1 × ErgoPack 726X-Li
→ **Serienr.: XXX**



1 x Verschlussgerät (z. B. 726 / 713 / 745)
→ Seriennr.: B XXX (bzw. A... / C...)



1 x Akkupack / Lithium-Akku
→ Seriennr.: XXX



1 x Ladegerät / Ladestation
1 x Schlüssel

Optional (je nach Modell):

1 x Anschlagbügel oder
1 x Absteckbolzen (Economy-Modelle)